


MANUAL DE APLICAÇÃO À FITA EFFISUS SEALEXPAND

Medição e Preparação das Superfícies


1



Medir as dimensões do vão e do intervalo de junta onde será aplicada a Fita Effisus SealExpand. Consultar a Up-Way Systems para confirmação das dimensões de fita indicadas para a aplicação. As superfícies deverão estar secas. Limpar e desengordurar todas as superfícies lisas com o Líquido de Limpeza Effisus Setup PR.

Colagem


2



Colocar o caixilho numa superfície estável. Todo o perímetro de colagem deverá estar acessível, para uma correcta aplicação da fita. A Fita Effisus SealExpand tem uma face adesiva que, não sendo estrutural, facilita a sua aplicação. Remover a película protectora e ir pressionando firmemente com a outra mão. Iniciar a colagem por um dos lados do caixilho e nunca pelos cantos. A fita deverá ser aplicada o mais próximo possível do lado exterior do caixilho de modo a garantir a correcta selagem à água. A colagem da fita deverá ser concluída antes da colocação do caixilho no vão.

Cantos e Detalhes

3




Durante a aplicação da Fita Effisus SealExpand no caixilho, é necessário dobrar a fita nos cantos, com uma largura igual ou superior à espessura mínima da fita utilizada. Esta poderá assim expandir correctamente no intervalo de junta para o qual foi dimensionada.

A Fita Effisus SealExpand pode ser atravessada por fixações, continuando a garantir a sua correcta selagem à água.

Sobreposições e Remates

4



Em todos os remates, sobreposições e interrupções da Fita Effisus SealExpand deve ser realizado um corte da fita na diagonal nas duas extremidades a unir. Estas deverão ser sobrepostas e o corte deverá ser realizado em simultâneo nas duas extremidades, assegurando desta forma que estas fiquem perfeitamente justapostas e, conseqüentemente, a perfeita união da fita.

Colocação no Vão

5



Ao colocar o caixilho deverá ser exercida pressão contra a base do vão. O caixilho deverá ser ajustado e nivelado no espaço existente. Qualquer deslocamento da Fita Effisus SealExpand durante/após a colocação no vão poderá ser corrigido com a ajuda de uma espátula. Ao posicionar os calços no vão da janela ter especial atenção para que não sobreponham a área da aplicação da fita. Caso seja necessário, por razões estéticas, a fita pode ser pintada com tinta ou tapada com selante após a sua aplicação.