

MANUEL D'APPLICATION È EFFISUS STOPPER MR

Confirmation du diamètre du tube et découpage du Effisus Stopper MR

1




Confirmer le diamètre du tube.

Couper lq Effisus Stopper MR où indiqué l'intervalle dans lequel le diamètre du tube coïncide .

Application dans le tube

2




Faites glisser lq Effisus Stopper MR par le tube jusqu'à la base.

On peut utiliser de l'eau savonneuse comme lubrifiant pour faciliter le glissement de lq Effisus Stopper MR.

Positionner et tracer le contour de la base

3




Positionner lq Effisus Stopper MR de sorte qu'il forme un losange à l'égard de la couverture ondulée (comme sur la photo).

Former avec les mains la base de lq Effisus Stopper MR de sorte qu'il s'adapte à la configuration de la plaque de recouvrement.

Garder Effisus Stopper MR dans la position désirée avec un marqueur, tracer une ligne à partir du périmètre extérieur de la base de Effisus Stopper MR de la couverture.

Application du mastic

4




Soulever légèrement le Effisus Stopper MR.

Appliquer un cordon continu du scellant Effisus collage KF+P par l'intérieur de la ligne marquée au point précédent.

Fixation

5



Faites glisser de nouveau le Effisus Stopper MR à la position désirée. Lancer la fixation au couvercle de le MR Effisus Stopper avec une pince sur 2 des extrémités opposées du Bouchon Effisus Stopper MR.

Finaliser la fixation du couvercle Effisus Stopper MR en faisant en sorte que l'espacement entre les éléments de fixation n'est pas supérieur à 25 mm.

Appliquer un cordon continu de scellant Effisus Bonding KF+P autour du périmètre de la base du Effisus Stopper MR installé.