

MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS BREATHER

Preparação das Superfícies


1



Todas as superfícies de colagem deverão estar limpas e secas.

Colagem

2




A Membrana Effisus Breather deverá ser aderida ao isolamento ou à estrutura da fachada existente através da utilização da fita bi-adesiva Effisus 2Adjoin DF, com um espaçamento máximo entre linhas de fixação / colagem verticais contínuas de 0,50m.

Aplicar com o aplicador específico a fita bi-adesiva Fita Effisus 2Adjoin DF sobre as superfícies de colagem. Retirar a película protectora superior e colar sobre a fita a Membrana Effisus Breather. Pressionar as linhas de colagem.

Juntas de Sobreposição

3




Juntas de sobreposição verticais deverão ter um mínimo de 150mm e deverão sempre que possível ser desfasadas.

Juntas de sobreposição horizontais deverão ter um mínimo de 100mm.

Os rolos de Membrana Effisus Breather superiores deverão sempre sobrepor os inferiores de forma a facilitar o escorrer da água da chuva. A selagem das juntas de sobreposição deverá ser realizada com a Fita Effisus Adjoin TI ou com a Fita Effisus 2Adjoin DF.

Fixação Mecânica

4




Num curto período de tempo após a colagem da Membrana Effisus Breather sobre a superfície da fachada, deverá ser assegurada a fixação mecânica da mesma.

A fixação mecânica poderá ser assegurada através do sistema de fixação do revestimento exterior da fachada ou outro.

Remates

5



Para selagem de atravessamentos de cabos ou tubagens na Membrana Effisus Breather deverão ser utilizados os Anéis Effisus Tight.

Perfurações da Membrana Effisus Breather deverão ser devidamente seladas com a Fita Effisus Adjoin TI.