



Effisus SealExpand

Medición y preparación de superficies




- 1 Mida las dimensiones del hueco y del espacio de junta donde se aplicará la cinta Effisus SealExpand.
Consulte a Effisus para confirmar las dimensiones de la cinta indicadas para la aplicación.
Las superficies deben estar secas. Limpie y desengrase todas las superficies lisas con el líquido limpiador Effisus Setup PR.

Colage



- 2 Coloque el marco sobre una superficie estable. Todo el perímetro de pegado debe estar accesible para una correcta aplicación de la cinta. La cinta Effisus SealExpand tiene una cara adhesiva que, al no ser estructural, facilita su aplicación. Retire la película protectora y presione firmemente con la otra mano. Comience a pegar por uno de los lados del marco y nunca por las esquinas. La cinta debe aplicarse lo más cerca posible del lado exterior del marco para garantizar un sellado correcto contra el agua. El pegado de la cinta debe completarse antes de colocar el marco en el hueco.

Cantos Y Detalles




- 3 Durante la aplicación de la cinta Effisus SealExpand en el marco, es necesario doblar la cinta en las esquinas, con una anchura igual o superior al espesor mínimo de la cinta utilizada. De este modo, podrá expandirse correctamente en el intervalo de junta para el que ha sido dimensionada. La cinta Effisus SealExpand puede atravesarse con fijaciones, garantizando así su correcto sellado al agua.

Superposiciones y Remates



- 4 En todos los remates, superposiciones e interrupciones de la cinta Effisus SealExpand, se debe realizar un corte diagonal de la cinta en los dos extremos que se van a unir. Estos deben superponerse y el corte debe realizarse simultáneamente en los dos extremos, asegurando así que queden perfectamente yuxtapuestos y, por consiguiente, que la unión de la cinta sea perfecta.

Colocación en el Hueco



- 5 Al colocar el marco, se debe ejercer presión contra la base del hueco. El marco debe ajustarse y nivelarse en el espacio existente. Cualquier desplazamiento de la cinta Effisus SealExpand durante o después de su colocación en el hueco se puede corregir con la ayuda de una espátula. Al colocar las cuñas en el hueco de la ventana, preste especial atención a que no se superpongan al área de aplicación de la cinta. Si es necesario, por razones estéticas, la cinta se puede pintar con pintura o cubrir con sellador después de su aplicación.